



Industrial Technology

Transmissions ZF pour véhicules spéciaux

Liste de lubrifiants TE-ML 13

Groupes de produits	Remplissage de service selon Code Nato ⁽⁵⁾	Remplissage de service selon la liste des lubrifiants TE-ML ^{(1), (4)}
1. Transmissions pour véhicules à roues		
1.1 Boîtes de vitesses couplables sous charge		
- 3/4HP22 / 24; 4HP220 / 240 avec et sans VG	aucun	11A, 11B
- 6HP260; 6HP280	aucun	ZF Lifeguardfluid6 ⁽¹¹⁾ (voir TE-ML 11), Petronas Tutela Transmission VTL ⁽¹¹⁾
- PW45H1; 4PW95H1; 4PW200H2	O-1178	03A, 03E Uniquement pour températures extérieures inférieures à -10°C: 03D, 03F
- HP500 / 502; HP600 / 602; HP900 / 902; HP1500; 4HP2000H1	O-1178	14
1.2 Boîtes à crabots	O-226, O-1178	ZF-Ecofluid M 02B, 02E, 02H, 02L
1.3 Boîtes de vitesses mécaniques		
- Ecolite 6S800WO, 6S802WO, 6S1000WO, 6S1005WO	aucun	ZF-Ecofluid M ⁽¹⁰⁾ 02B ^(2,7) , 02E, 02L ⁽²⁾
- Ecomid sans ZF-Intarder 8S1110 WD/WO, 9S1110 WD/WO, 8S1310 WO, 9S1310 WO	(O-1178) ^(2,12)	ZF-Ecofluid M 02B, 02E ⁽¹²⁾ , 02H, 02L
- Ecosplit sans ZF-Intarder	(O-1178) ^(2,12)	ZF-Ecofluid M 02B, 02E ⁽¹²⁾ , 02H, 02L
- Ecosplit avec ZF-Intarder	(O-1178) ^(2,12)	ZF-Ecofluid M 02E ⁽¹²⁾ , 02H, 02L
- Transmatic (circuit d'huile commun entre la boîte de base et le convertisseur-embrayage)	(O-1178) ⁽²⁾	02H
- Convertisseur (WSK) en cas de circuit de lubrification <u>indépendant</u>	O-1178	02H, 14
1.4 Boîtes de vitesses automatiques		
- AS Tronic mid 12 AS 1210 WO, 12 AS 1210 SO, 12 AS 1620 WO, 12 AS 1620 SO, 12 AS 1620 NMV	(O-1178) ^(2,12)	ZF-Ecofluid M ⁽¹⁰⁾ 02B, 02E ⁽¹²⁾ , 02L
- AS Tronic sans ZF-Intarder 12 AS 2302 SO, 12 AS 2302 WO, 12 AS 2303 RAIL, 12 AS 2302 NMV 16 AS 2602 SO, 16 AS 2602 WO, 16 AS 2602 NMV 12 AS 3002 WO, 12 AS 3002 SO, 12 AS 3002 NMV	(O-1178) ^(2,12)	ZF-Ecofluid M ⁽¹⁰⁾ 02B, 02E ⁽¹²⁾ , 02L

La liste de lubrifiants TE-ML 13, **édition 01.10.2015** remplace toutes les éditions précédentes. La liste mise à jour peut être demandée auprès de tous les points S.A.V. ZF ou consultée sur notre site Internet www.zf.com/lubricants.

ZF Friedrichshafen AG
D-88038 Friedrichshafen
Téléphone: + 49 7541 77 3505
email: lubricant2@zf.com

Groupes de produits	Remplissage de service selon Code Nato ⁽⁵⁾	Remplissage de service selon la liste des lubrifiants TE-ML ^{(1), (4)}
1.4 Boîtes de vitesses automatiques (Suite)		
- AS Tronic avec ZF-Intarder 12 AS 2302 IT, 12 AS 2302 ITNMV 16 AS 2602 IT, 16 AS 2602 ITNMV, 16 AS 2603 RAIL 12 AS 3002 IT, 12 AS 3002 ITNMV, 12 AS 3103 RAIL	(O-1178) ^(2,12)	ZF-Ecofluid M ⁽¹⁰⁾ 02E ⁽¹²⁾ , 02L
- TC Tronic (circuit d'huile séparé entre la boîte de base et le convertisseur-embrayage) BV AS Tronic sans ZF-Intarder 12 TC 2740 WOTC, 12 TC 2740 SOTC	(O-1178) ^(2,12)	ZF-Ecofluid M ⁽¹⁰⁾ 02B, 02E ⁽¹²⁾ , 02L
Convertisseur-embrayage (WSK) TC 2	O-1178	02H, 14
- TC Tronic HD (circuit d'huile séparé entre la boîte de base et le convertisseur-embrayage) BV AS Tronic avec ZF-Intarder 12 TC 3040 TCIT	(O-1178) ^(2,12)	ZF-Ecofluid M ⁽¹⁰⁾ 02E ⁽¹²⁾ , 02L
Convertisseur-embrayage (WSK) TCHD	O-1178	ZF-Ecofluid M, 02E ⁽¹²⁾ , 02H
1.5 Boîte de transfert		
- A800 rapportée	comme BV de base	
- A800 pose séparée	O-1178	12
- A230W	O-226 ⁽⁸⁾ , (O-1178) ⁽⁹⁾	19B, 19C
- VG 250 pose séparée	O-1178	02B
- VG 750	O-226 ⁽⁸⁾	19B, 19C
- VG 1600	O-226 ⁽⁸⁾ , (O-1178) ⁽⁹⁾	19B, 19C
- DR 1630, DR 1640	O-226 ⁽⁸⁾	19B, 19C
1.6 Essieux moteurs, LKST, moyeux de roue RP, différentiels, CR, CKZ et BK	O-226	19B, 19C
1.7 AAT3000	O-226	12
2. Transmissions pour véhicules à chenilles		
2.1 Boîtes de vitesses couplables sous charge		
- 3HP22	aucun	11A, 11B
- HP500 / 502; HP600 / 602; HP900 / 902	O-1178	14
- 4HP250; LSG 300 / 1500 / 2000 / 3000	O-1178	14
- LSG 1000	O-1178, O-236 ⁽⁶⁾ , O-1236 ⁽⁶⁾	ZF-Ecofluid A PLUS (14E), 03A
- LSG 3000 IVECO (C1)	O-1178	
2.2 Réducteurs latéraux		
- P1700 / 11000	O-226, O-184	12
- P25000	O-226, O-184, OY1005	12 ⁽³⁾
2.3 Boîtier de direction LGG110	O-226	12
2.4 Descente du mouvement ST200 / 300	O-1178	14
3. Points de graissage Respecter les consignes du manuel d'entretien concernant le type de graisse à utiliser.	G-353, G-395, G-421	
4. Systèmes de freinage	voir TE-ML 15	15

Explication de notes de bas de page et remarques

Notes de bas de page

- (1) Disponible auprès de tous les points S.A.V. ZF ou consultable sur notre site Internet www.zf.com.
- (2) **N'autorisé qu'à partir de la première vidange d'huile. Le lubrifiant de premier remplissage ne doit être vidangé qu'après une période de 3 ans. Si le véhicule n'a pas atteint un kilométrage de 7500 km à ce moment-là, n'utiliser que ZF-Ecofluid M pour la vidange d'huile.**
- (3) Les lubrifiants suivants peuvent également être utilisés:
- | | |
|--|------------------------|
| Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | Mobil Gear SHC XMP 460 |
| Klüber Lubrification, München/D | Klüber Synth EG 4-460 |
- (4) Les périodicités de vidange d'huile indiquées dans les listes des lubrifiants ne sont pas valables pour ces produits. Tout accord spécial doit être conclu avec ZF.
- (5) Limites pour températures basses : Respecter les consignes en vigueur et spécifiques au véhicule concernant la mise en température et l'utilisation d'un autre type d'huile.
- (6) Utilisation autorisée uniquement dans une plage de températures limitée (> - 6°C). Validation est prononcée par ZF.
- (7) En cas d'utilisation de lubrifiants des classe 02B dans des zones climatiques tempérées, la qualité de passage des vitesses de boîtes de vitesses non automatisées est détériorée.
- (8) Application en dessous de -20°C, périodicité des vidanges d'huile 20.000km / 1 an (le vidange d'huile doit être effectué en fonction de l'évènement se produisant en premier).
Remarque: à des températures situées en dessous de la limite de température basse indiquée, une mise en température de la boîte de vitesses pendant au moins 10 minutes est nécessaire à des régimes et charges faibles. Tenir compte des instructions de maintenance du constructeur de véhicules.
- (9) Application seulement entre -46°C et -20°C, périodicité des vidanges d'huile 20.000km / 1 an (le vidange d'huile doit être effectué en fonction de l'évènement se produisant en premier). Les nouvelles transmissions doivent être utilisées pendant au moins 10.000 km avec l'huile pour boîtes-pont selon classe de lubrifiants 19C avant de passer à l'huile O-1178.
Remarque: à des températures situées en dessous de la limite de température basse indiquée, une mise en température de la boîte de vitesses pendant au moins 10 minutes est nécessaire à des régimes et charges faibles. Tenir compte des instructions de maintenance du constructeur de véhicules.
- (10) Premier remplissage : Utiliser exclusivement l'huile "ZF-Ecofluid M" pour le premier remplissage de la transmission et pour les remplissages pendant la phase de rodage de la transmission (kilométrage inférieur à 7 500 km).
- (11) Périodicité des vidanges d'huile 25.000km / 3 ans (le vidange d'huile doit être effectué en fonction de l'évènement se produisant en premier).
- (12) À des températures ambiantes de moins de -40°C, il faut utiliser l'huile Castrol Syntrans Z Long Life ou O-1178 selon la liste des lubrifiants TL 9150-0080.

Remarques

Les additifs, quelle que soit leur qualité, qui sont ajoutés à l'huile **ultérieurement** la modifient de façon impossible à estimer et, pour cette raison, ne sont donc pas permis. ZF ne prendra aucune responsabilité de dommages qui résulteraient de l'utilisation de ce genre d'additifs.